FITNESS PRO. ALINCO クロスバイク4409 小写図AAのの



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

● 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、クロスバイク4409「AFB4409」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。 この取扱説明書は、本製品の組立と使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。尚、本製品のご使用制限は体重90kg以下・連続使用時間30分までとなります。(機器の連続使用によって熱を帯びた部品を冷却し、故障を防止するため、また、機器を末永くご利用いただくため、連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。)

●無断の複製は固く禁じます。

INDEX

安全のため 必ず守っていただくこと 警告・注意事項

各部の名称 部材及び付属品

組立手順

折りたたみ方法

チェックポイント・ 調整方法

表示メーターの機能

使用上の注意 故障かな?と思う前に

トレーニングについて

▲ 本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です!

家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。 本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。

お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

警告・注意事項

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。 表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動を行ってください。

▲『警』告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

▲ 注 意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の組立及びご使用はせず、ただちにサービスセンターへお問い合わせください。

●また、各ページには安全にで使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、書かれている内容を十分で理解の上、で使用ください。

組立前の警告事項

▲『警』告

- 1. 本製品は家庭用の自転車エルゴメーター(フィットネスバイク)です。 学校・スポーツジム等、不特定多数の使用者によって使用される ものではありません。また、運動以外の目的では使用しないでください。
- 2. 本製品は日本国内でのみお使いください。
- 3. 本製品の使用は健康な方を対象としています。 次に該当する方は本製品を使用しないでください。
 - 医師が使用を不適当と認めた方

次に該当する方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。

- 医師の治療を受けている方や、特に身体の異常を感じている方
- 知覚障害のある方
- 妊娠している、または妊娠の疑いのある方
- 皮膚疾患のある方
- 血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
- 骨粗しょう症など骨に異常のある方
- 心臓に障害のある方
- ベースメーカー等の体内植込型医療電子機器を使用している方
- 呼吸器障害をお持ちの方
- 高血圧症の方
- 内臓疾患 (胃炎、肝炎、腸炎)等の急性症状のある方
- 悪性の腫瘍のある方
- リウマチ症、痛風、変形性関節炎等の方
- 過去の事故や疾病等により背骨に異常のある方や背骨が曲がっている方
- 腰痛 (椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症等) のある方
- 脚、腰、首、手にしびれのある方
- 脚部に静脈りゅう等の重度の血行障害や血栓症等のある方
- リハビリテーション目的で使用される方

上記以外に身体に異常を感じている時

- 4. 小学生以下及び一人での運動に不安を感じている方、または他者から見てそう感じられる方が使用される場合、リハビリテーションでの目的で使用される場合は、成人(健常者)の方の介添えの上、で使用ください。また、5才以下の乳幼児やベットのいる場所でのトレーニングはお止めください。
- 5. 本製品の使用体重制限は最大90kgです。体重90kgを超える方はで使用にならないでください。で使用中、機器が破損する恐れがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- 6. 本機の連続使用耐久時間は最高30分です。30分以上の連続作動 はお止めください。また、で使用後1時間はで使用にならないでくだ さい。故障の原因になります。
- 7. この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。 紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

組立時の警告・注意事項

▲『警』告

- 1. 本製品を長期にわたりで使用いただくため、ボルトの締まり、ピンの差し込み、金属バリ等の有無、変形、また、全ての溶接箇所にひび割れ等がないかご確認ください。
- 2. 本製品の「組立時」及び「ご使用中」「折り畳み時」の際には、ボルト、ナット、バイブ、駆動部分に手、指などを挟まれないようにご注意ください。また、床面を保護するマット等をご使用ください。
- 3. 安全のため、組立、及び折りたたみの際は、必ず、軍手等を着用して、 大人2人以上で行ってください。
- 4. 本製品をご自分で改造もしくは、付加及び部品を取り外した状態で使用された場合、重大な事故を起こす恐れがありますので絶対にしないでください。

警告・注意事項

▲『注『意

- 1. 設置の際は十分な場所を確保し、敷物を敷くなどして床や既存の 家具に傷が付かないよう、注意して行ってください。
- 2. 設置作業中、カッターナイフなどの刃物や工具を使用する場合は、 取り扱いに十分ご注意ください。
- 3. 組立前に部品が全て揃っているか、必ずご確認ください。もし揃っていない場合は決して組立はしないでください。
- 4. 組立完了後、大きなグラつきやガタがないか十分にご確認ください。

使用中の警告・注意事項

A 警告

- 1. ご使用になられる前には、その都度、各部の部品が完全に固定されているか、必ず確認してください。ボルトがゆるんでいますと、ご使用中にバーツがはずれたりすることもあり、重大な事故を起こす恐れがあります。
- ご使用前に、サドル及びハンドル取り付け部分等がしっかりと固定されており、また運動しやすいように調整されているかどうかをご確認ください。
- 3. 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった 運動着を着用し、(ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてくだ さい。) ソックスとゴム底またはスポンジゴム底の運動靴 (ランニ ングシューズ、トレーニングシューズ) をはいてご使用ください。
- 4. 乗降する際、ハンドルにもたれかかったり、使用中に前後左右に激しくゆする 運動、また周囲の人が使用者、及び本製品を押したり引いたりする行為は、安全 性を損ない重大な事故を起こす恐れがありますので決してしないでください。
- 5. 当製品のベアリング部分は、非常にデリケートで精密にできています。立ち上がったままのペダリング、本体が左右に激しく揺れる位のアンバランスなペダリングは絶対にお避けください。過激な走行は故障の原因となります。
- 6. 回転中のクランク(ペダル側の回転軸)及びホイール部には、決して 指等で直接触れないでください。ホイール等に巻き込まれ重大な 事故を引き起こす恐れがあり大変危険です。
- 7. 安全のため、ピンやボールペン等をポケットに入れたり、衣服に付けたままでの運動は絶対にしないでください。
- 8. 安全のため、本製品を脚立や踏台等のかわりに使用しないでください。
- 9. ご使用になる前には十分な準備運動を行い、体をほぐしてください。 また、運動後も同様に体をほぐしてください。直接トレーニングされますと筋肉等に損傷を及ぼす原因になります。
- 10. 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
- 11. 安全のため、使用中以外でも車輪やチェーン等の駆動部分に手、 指などを入れたりせず、また物や動物、特に乳幼児等取扱説明書 を理解できない方が本製品に近づかないように十分注意してください。
- 12. 運動は少し疲れる程度の運動量を毎日継続して行うのが良く、 無理な運動は筋肉を傷めるばかりか、運動効果も少なくなります。
- 13. 下記のような症状が出た時は、運動を中止してください。(めまい、 ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、失神、嘔吐、心拍の乱れ、動悸、胸の 圧迫感、けいれん、関節、筋肉等の痛み、骨折、その他心身の異常)
- 14. ご使用中は必ず、ハンドルを握ってご使用ください。
- 15. 健康のため、食直後は運動を避けてください。また、飲食・喫煙を しながらや飲酒後の運動は行わないでください。
- 16. 保護者の方は幼児等が本製品を遊具として使用しないよう十分で注意ください。
- 17. 各部を操作する時には、手指を挟まないように注意してください。

- 18. 事故・破損の原因となりますので、メーターパネルや本体カバーに身体を寄りかけたり、腰をかけたりしないでください。
- 19. バイクをご使用の方に対して、特にご注意いただきたい内容をラベル にして貼っています。警告ラベルをはがしたり傷つけたりしないでください。
- 20. 事故・破損の原因となりますので、弊社指定の修理技術者以外の方は、メーターパネルや本体カバー内などを分解したり、改造・修理は絶対にしないでください。
- 21. 幼児や、取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない方がお一人で機器に触れ、誤作動をしないように十分注意してください。誤った操作は事故の原因となります。

⚠ 注 意

- 1. 本製品は必ず屋内でご使用ください。屋外や倉庫、ベランダや軒下などのチリやホコリ、砂などの多い場所では使用しないでください。 サビや傷み・故障の原因になります。
- 2. 本製品は水平な床の上に設置し、使用中及び機械の移動の際にも必ず 床面を保護する不燃性のマット等をご使用ください。特にたたみの 上ではご使用にならないでください。たたみに損傷を与えます。
- 3. 運動中に体を壁や柱になどぶつけないよう、広い場所でお使いください。

お手入れについての注意事項

▲ 注 意

- 1. 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭きとってください。また、汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭きとってください。
- 本製品は、塗装加工及び各部に樹脂を使用していますのでシンナー 系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。


保管についての警告・注意事項

▲『警』告

- 1. 保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さなお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。 また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- 2. 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社 サービスセンター (フリーダイヤル0120-30-4515)までご相談ください。
- 3. 長期間で使用になられますと、サビや摩耗により部品等の劣化が起こる場合があります。お買い上げ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社にて確認できる場合は有償にての点検サービスも行っておりますので、お気軽に弊社サービスセンターまでご相談ください。
- 4. 小さいお子様がおられる場所に設置する方、折りたたみ機能を必要としない方、 商品見本として展示される販売店様は、ロックピンを挿し込む穴に付属の「六角穴 付きピン+六角穴付きボルト小」を通し、折りたたみができないようにしてください。

▲ 注 意


- 1. ほこりや湿気のある場所、また、直射日光が当たる所や高温な所は避け、乾燥した場所に保管してください。
- 2. 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の警告及び注意事項を 再確認の上、で使用ください。また、長期間使用されなくとも、部品の 油切れ及びサビの発生などが予想されますので、本書の警告及び 注意事項を確認し、異常がない事を確かめてから、で使用ください。



続日 立て 三手 川貞 (床を傷つけないように、必ず床面を保護するマットなどの上で、組立手順に従い組み立ててください。)

必ず、軍手等を着用し、大人2人以上で組み立ててください。各部の組立は指で締める程度に仮止めし、すべて作業が終わった後、付属の工具等を使ってしっかり増し締めしてください。





▲ 注意

当製品のベアリング部分は、非常にデリケートで精密にできています。立ち上がったままのペダリング、本体が左右に激しく揺れる位のアンバランスなペダリングは絶対にお避けください。過激な走行は故障の原因となります。

2ペダルを取付けます


ペダルは取付けボルト先端に、L·Rの刻印がありますので(L)は左へ(R)は右へ間違わないよう取付けてください。

注)右ペダルは右まわし、**左ペダルは左まわし(逆ネジ) になっています**。 固定ボルトを逆さに回されますと、 ネジ山が破損して締まらなくなる場合があります。




3 サドルを固定します

まず、サドルポストにサドルを固定します。 (ナット・スプリングワッシャーはサドルに仮止めされています。) サドル固定ナットは樹脂入りナットのため、締めていく途中で固くなりますがそのまま工具で締めつけてください。次にサドルポストを本体に差し込み、サドルの高さを合わせ、3 サドルノブで固定します。



4 ハンドルを固定します

ハンドルをハンドルポストに差し込み、六角穴付きボルト+スプリングワッシャー+ワッシャー(4ケ所)でしっかり




(六角穴付きボルト+スプリングワッシャー+ワッシャーは表示メーターに仮止めされています。)

▲ 注意 ハンドルがしっかり 固定されているか で確認ください。


5 コードを接続します

メーターコードをメーターから出ているメーターステイコードにしっかり と接続します。




6 乾電池を入れます

メーター裏側の電池ボックスのふたをはずし、単3乾電池2本を入れます。




※ 組立完了後、表示メーターが作動しない場合は、本頁の組立手順 5 のコードの接続をもう一度ご確認ください。

折りたたみ方法




②ハンドルと サドルを持ち ます。



③機器を折り たたみます。



4 ロックピンを差し込みます。



くくくくくくくく使用状態にするには逆の手順で機器を開きます。くくくくくくくくく

▲警告

- ご使用前には、必ず❶の状態でロックピンが奥まで差し込まれている事をご確認ください。
- ●「小さいお子様がおられる場所に設置する方」「折りたたみ機能を必要としない方」「商品見本として展示される販売店様」は、ロックピンを挿し込む穴に付属の「 2 六角穴付きピン+六角穴付きボルト小」を通し、折りたたみができないようにしてください。【P4 組立手順 1 参照】

▲ 注意

- ロックビンを差し込んだまま、折りたたんだり開いたりしないでください。ロックビンが曲がったり、破損する可能性があります。
- 折りたたんだ後は、必ずロックピンを差し込んでください。機器が開いてケガをする恐れがあります。
- 折りたたんだ状態で、サドルに腰掛けたり寄りかかったりしないでください。機器が破損したり、転倒してケガをする恐れがあります。

チェックポイント・調整方法

チェックポイント トレーニングを始める前にもう一度チェックしましょう

チェック 1…ハンドルやサドルにグラつきなどがないですか?


→ P4~5 「組立手順1~6」を参照の上、工具で取付部をしっかり締めてください。

チェック 2…ペダルをこいだら、スムーズに回転しますか?

- → ペダルがしっかりついているか確認し、それでもうまく回転しない場合は当社サービスセンターまでお問い合わせください。
 - ※ペダルを回すと、本体内部のホイールが回転し少なからずホイールの回転音とマグネットの引力による 小さな振動が発生しますが、異常ではございませんので予めご了承ください。


チェック 3…コードは、しっかりと接続されていますか?

→ P5「組立手順 5」を参照の上、コードを正しく接続してください。



■ サドルの調節

バイクにまっすぐに座り、ペダルが一番下の位置の時に足の裏の中心がペダル面に届き、その際にひざが軽く曲がる程度にしてください。 サドルの地上高は最低 780 mm、最高で 860 mmまで 20 mmピッチの 6 段階です。




■ トレーニングの負荷について(1~8段階)

ペダル負荷1~3・・・・・・・・・く軽い〉ウォームアップ用

ペダル負荷4~6・・・・・・・・・〈普通〉メインエクササイズ用

ペダル負荷7・8・・・・・・・・〈重い〉ハードトレーニング用

★負荷はご自身の体力に合わせて調整してください。



表示メーターの機能

この表示メーターは速度・距離・時間・カロリー・累積距離を選択式で表示できます。

(オートスタート)運動を始めると自動的に表示を 開始します。

(オートパワーオフ) 運動を中止してから数分後に自動的に表示が消えます。 (電池の消耗を防ぎます。)

固定表示部

スキャン

数秒ごとに表示を自動切替します。

時間→カロリー→累積距離→速度→距離

) km/h 速度

運動中の速度を表示します。

距離

) km

走行距離を表示します。

時間 __)分:秒

運動経過時間を表示します。

カロリー kcal

運動中の消費カロリーを表示します。

注) 同じ運動をしてもペダル負荷やスピード、個人差によって 消費するカロリーは違います。 本メーターではそれらを考慮した表示は出来ませんので、

あくまで一般的な目安としてください。

累積距離

積算走行距離を表示します。 (電池を抜かなければ、Oに戻りません。)

- 運動を開始しても表示されない場合には、再度 P5「組立手順 5」のコードの接続をご確認 ください。
- メーターの表示が薄くなってきた場合は電池の 容量不足ですので新しい電池と交換してくだ さい。

メイン表示部

モードボタンを押すと表示項目 が切り替わります。



モードボタン

画面の切り替えに使用します。 また、モードボタンの長押し(約3秒)で全ての 項目をOに戻します。


スキャン→時間→カロリー→累積距離→速度→距離

電池交換 このメーターは単3乾電池を2本使用します。

本機が正しく作動しなくなった時には、メーター裏に入っている 乾電池を新しいものに交換してください。

▲ 注意

- 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。間違えると機械が故障 する恐れがあります。
- 乾電池を入れ替える際は古い乾電池を抜いて、しばらく(約10秒) してから新しい電池を入れてください。すぐに入れ替えると異常な 数値が表示されることがあります。
- ※ 本製品に最初から付いている電池はテスト用のため、 新しい電池に比べ容量がわずかしかありません。 で使用前には新しい電池を購入してください。



使用上の注意

折り畳んだ状態でサドル に腰掛けたり寄りかかっ たりしないでください。

使用前には、必ずロックピンが奥まで差し込まれているか確認してください。

また、小さいお子様がおられる場所に設置する方や、折り畳み機能を必要としない方、商品見本として展示される販売店様はロックピンを挿し込む穴に付属の「六角穴付きピン+六角穴付きボルト小」を通し、折りたたみできないようにしてください。



乗降する際、ハンドルにもたれかかったり、使用中に前後左右に激しくゆする運動、または周囲の人が使用者、及び本製品を押したり引いたりする行為は、安全性を損ない重大な事故を起こす恐れがありますので決してしないでください。

本体の開閉時や各部を操作する 時には、手指を挟まないように注意 してください。

で使用前に、サドル及びハンドル 取り付け部分等がしっかりと固定 されており、また運動しやすいよう に調節されているかどうかをご 確認ください。

故障かな?と思う前に下記の項目を一度チェックしてください。

症状

チェック箇所


- ●メーターが作動しない
- ·全ての項目が「888」と出る。
- ·異常な数値が出る。(「EE」など)
- → 乾電池の + をご確認ください。
 - P5 「組立手順5」のコードの接続部をもう一度ご確認ください。
 - メーターの乾電池2本を抜き、10秒以上たってから入れ直してください。
- ●ペダルがスムーズに 回らない
- → ペダルを逆回転方向に1回転させてみてください。 (内部のチェーンベルトにずれが生じた場合、逆回転させる事によって補正されます。)
- ●ペダルを回すと異音 がする
- → 左右のペダル固定が緩んでいませんか?P4 「組立手順2」 のペダル固定ボルトを 再度しっかりと工具で締め付けてください。

お問い合わせは サービスセンター 0120-30-4515

(AM10:00~PM4:00 但し、PM12:00~1:00及び土·日·祝祭日を除く)まで

トレーニングについて


アルインコフィットネス機器をより効率良く・効果的にご使用いただくために適した運動方法を紹介します。 運動する方の体力、年齢、運動経験などには個人差があり、普段運動していない方が急に負荷の高い運動を すると心臓等に負担をかけ、大変危険ですので無理をせず、マイペースに行いましょう。



これから運動を始める方・久しぶりに運動をする方は、運動頻度は週2回から運動を始め、 ウォームアップからクールダウンまで20~40分を目標にしましょう。

ウォームアップとクールダウン

ストレッチ例 運動前後に必ず行ってください。



クールダウンの方法は様々ですが、上記ストレッチの他、バイクなら軽い負荷でゆっくり5~10分間続け、ウォーカーならゆっくりと歩く程度で同じく5~10分間続けてください。

メインエクササイズ

有酸素運動=しっかり呼吸をして酸素を体内に取り入れながらゆっくり長く運動すること

目的 (1) 体脂肪の燃焼(ダイエット)

目的 ② 心肺機能の向上

より良い効果を得るには、個々の目的に合わせた正しい運動方法(心拍数チェック)を覚え、実践することです。 運動の強度により、体脂肪の燃焼に効果的なのか、心肺機能の向上に効果的なのかにわかれます。

目的 (1) 体脂肪燃焼 (ダイエット) のための運動

年齢	最大心拍数	運動中の心拍数			
中西市	(1分間)	1分間	10秒間		
15	205	133~113	22~19		
20	200	130~110	22~18		
30	190	124~105	21~18		
40	180	117~ 99	20~17		
50	170	111~ 94	19~16		
60	160	104~ 88	17~15		
70	150	98~ 83	16~14		

左表はどれくらいの心拍数で運動すればよいかの目安を示して います。心臓が脈打つ限界の回数(最大心拍数)は年齢によって おおよそ決まっています。表の最大心拍数では、40才の人なら 心臓は1分間に180拍が上限になります。

体脂肪の燃焼が目的の場合、左表からご自身の年齢に適した 1分間の心拍数(最大心拍数の55~65%)を目安に、運動中こ の心拍数を維持するようにしましょう。

目的 ② 心肺機能向上のための運動

年齢	最大心拍数 (1分間)	運動中の心拍数			
		1分間	10秒間		
15	205	174~133	29~22		
20	200	170~130	28~22		
30	190	162~124	27~21		
40	180	153~117	26~20		
50	170	145~111	24~19		
60	160	136~104	23~17		
70	150	128~ 98	21~16		

心肺機能向上のための運動は、体脂肪の燃焼が目的の運動に比べ、 目安となる心拍数はやや高めになります。

心肺機能の向上が目的の場合、左表からご自身の年齢に適した 1分間の心拍数(最大心拍数の65~85%)を目安に、運動中 この心拍数を維持するようにしましょう。

上表にある目的別の心拍数は年齢を目安として運動の心拍数を算出していますので、個人の体力レベルによっては 表の心拍数で運動するときつく感じたり、非常に楽だということがあります。より自身の目的に適した運動の心拍 数は下記の計算式にご自身の年齢と安静時の脈拍を測ることで計算していただけます。

 $\left\{(220-年齢)-安静時心拍数
ight\} imes rac{0.55(体脂肪の燃焼が目的)}{0.65(心肺機能向上が目的)} + 安静時心拍数=運動の目標心拍数$


心拍数のチェック方法

脈拍の取りにくい方や正確な心拍数を測定する には右図のように左手首内側上部を右手の中指 と人さし指で押さえます。1分間を測るのは大変 ですから、上表のよう10秒間測り、その数値を 6倍して1分間の心拍数に換算しましょう。



運動は20~30分を目標にしましょう。

また、1週間に2回を目安にはじめ、慣れてきたら徐々に 回数を増やしていきましょう。運動を楽しく継続して 行うことが、最も効果的で効率の良い健康への近道です。



運動を開始して体脂肪の燃焼が活発になるまで20分ほどかかります。運動を開始して最初の20分は血液の 中を流れている脂肪がエネルギーとして利用されます。血液中の脂肪が燃焼され減ってくると、蓄えられて いる皮下脂肪や内臓脂肪を分解し、エネルギーとして利用しはじめます。そのため、体脂肪を燃焼させ効果的 に減量(ダイエット)するためには、20分以上のゆっくりとした運動を続けることが大切です。

とはいえ、いきなり20分以上の運動をするのはとてもきつく感じてしまいます。運動を開始して20分以内では、 ドロドロの血液をきれいにすることができますので、健康維持を目的の場合は20分以内でも効果があります。 で自身の体力にあわせて、少しずつ運動の時間を長くしていきましょう。また、日常の体調管理、効果的な運動 のためにも脈拍数のチェックは必ずおこなうようにしましょう。

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、 通常の使用において、万一故障が発生しましたときは保証規約により無償修理をいたします。

■■■■■ 保証規約 ■■■■

- 1. 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは当社の サービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、 以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障等については本保証は適用されません。
 - a. 説明以外の誤操作、取扱上の不注意
 - b. 天災、火災、地震等による故障
 - c. 砂·泥·水かぶり等が原因で生じた故障
 - d. お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等
 - e. 保存上の不備

- f. 当社規定の修理取扱所以外で行われた 修理等による故障
- g. 本製品本来の使用目的以外の使用
- h. 日本国外でのご使用の場合
- i. 本保証書の添付のない場合
- 2. 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 3. 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 4. 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 5. 保証の適用されない故障及び保証期間(1年間)が切れた後の故障につきましては、有償で修理いた します。
- 6. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 7. 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。

●本保証書は、下記事項を必ずご記入の上、ご利用ください。ご記入なき場合は無効となります。

	おなまえ				
ご購入店名	おところ	₸			
ご購入年月日	電話番号		() —	

アルインコ株式会社 フィットネス事業部

大阪府高槻市三島江1-1-1



この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束する ものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及び それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません ので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上の販売店または 弊社サービスセンターまでお問合せください。

なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約2年です。 詳しくは、弊社サービスセンターまでお問合せください。

M アルインコ株式会社 サービスセンター



フリーダイヤル (4) 0120-30-4515

(AM10:00~PM4:00 但しPM12:00~1:00及び土·日·祝祭日を除く) 上記以外受付FAX:072-678-6410

Ver.1.0 FNLINMNL-